

**новинка**



модель EFP 650/1



модель EFP 1050/2



модель EFP 1350/2



модель EFP 1350/1



тип KT/1

**Места розлива, стойки для бочек**

Для экологически чистого хранения бочек с загрязняющими воду жидкостями, такими как моторное масло, трансмиссионное масло, гидравлическое масло и аналогичные жидкости. Поддоны, встроенные в стойки для бочек, прошли проверку тип TÜV и одобрены для хранения загрязняющих воду жидкостей.

**Модель EFP 650/1 100 кг на уровень**

- Для 2 x 60 литровых бочек
- Объем поддона: 60 л.
- Размеры: 650 x 800 x 1140 мм. (Д x Ш x В)

**Модель EFP 650/2 100 кг на уровень**

- Для 3 x 60 литровых бочек
- Объем поддона: 60 л.
- Размеры: 650 x 800 x 2000 мм. (Д x Ш x В)

**Модель EFP 1050/1 150 кг на уровень**

- Для 2 x 60 литровых бочек и решетчатая полка
- Объем поддона: 60 л.
- Размеры: 1050 x 800 x 1140 мм. (Д x Ш x В)

**Модель EFP 1050/2 150 кг на уровень**

- Для 4 x 60 литровых бочек
- Объем поддона: 60 л.
- Размеры: 1050 x 800 x 1140 мм. (Д x Ш x В)

**Модель EFP 1050/3 150 кг на уровень**

- Для 4 x 60 литровых бочек и решетчатая полка
- Объем поддона: 60 л.
- Размеры: 1050 x 800 x 2000 мм. (Д x Ш x В)

**Модель EFP 1350/1 200 кг на уровень**

- Для 6 x 60 литровых бочек
- Объем поддона: 60 л.
- Размеры: 1350 x 800 x 1140 мм. (Д x Ш x В)

**Модель EFP 1350/2 200 кг на уровень**

- Для 3x 60 литровых бочек и решетчатая полка
- Объем поддона: 60 л.
- Размеры: 1350 x 800 x 1140 мм. (Д x Ш x В)

**Модель EFP 1350/3 200 кг на уровень**

- Для 3 x 60 литровых бочек и две решетчатые полки
- Объем поддона: 60 л.
- Размеры: 1350 x 800 x 2000 мм. (Д x Ш x В)

**Модель EFP 1350/4 200 кг на уровень**

- Для 6 x 60 литровых бочек и решетчатая полка
- Объем поддона: 60 л.
- Размеры: 1350 x 800 x 2000 мм. (Д x Ш x В)

**Аксессуары**

**Держатель для емкостей тип KT/1 (для монтажа на стойках)**

- Размеры площадки 350 x 300 x 20 мм. (Д x Ш x В)

**Решетчатая полка (В = 650 мм) тип GA 650**

**Решетчатая полка (В = 1050 мм) Тип GA 1050**

**Решетчатая полка (В = 1350 мм) Тип GA 1350**

**Полка для хранения бочек (В = 650 мм) тип FA 650**

**Полка для хранения бочек (В = 1050 мм) Тип FA 1050**

**Полка для хранения бочек (В = 1350 мм) Тип FA 1350**

**артикул №**

25 058

25 059

25 086

25 087

25 088

25 089

25 090

25 091

25 092

25 103

25 121

25 104

25 105

25 128

25 106

25 107