Места для розлива / стойки для 60 литровых бочек

модель AFP 915/2

модель AFP 915/6

модель AFP 1950/8

модель AFP 1950/12

Места розлива, стойки для бочек

Для экологически чистого хранения бочек с загрязняющими воду жидкостями, такими как моторное масло, трансмиссионное масло, гидравлическое масло и аналогичные жидкости. Поддоны, встроенные в стойки для бочек, прошли проверку тип TÜV и одобрены для хранения загрязняющих воду жидкостей.

		артикул №
Модель AFP 915/2	**300 кг на уровень**	**25 066**
Для 2 x 60 литровых бочек и две деревянные полки Объем поддона: 60 л. Размеры: 915 x 610 x 1850 мм. (Д x Ш x В), вес: 25 кг.		
Модель AFP 915/4	**300 кг на уровень**	**25 067**
Для 4 x 60 литровых бочек и деревянная полка Объем поддона: 60 л. Размеры: 915 x 610 x 1850 мм. (Д x Ш x В), вес: 25 кг.		
Модель AFP 915/6	**300 кг на уровень**	**25 068**
Для 6 x 60 литровых бочек Объем поддона: 60 л. Размеры: 915 x 610 x 1850 мм. (Д x Ш x В), вес: 25 кг.		
Расширения для мест розлива		
Модель EFP 915/2	**300 кг на уровень**	**25 093**
Для 2 x 60 литровых бочек и две деревянные полки Объем поддона: 60 л. Размеры: 915 x 610 x 1850 мм. (Д x Ш x В), вес: 25 кг.		
Модель EFP 915/4	**300 кг на уровень**	**25 094**
Для 4 x 60 литровых бочек и деревянная полка Объем поддона: 60 л. Размеры: 915 x 610 x 1850 мм. (Д x Ш x В), вес: 25 кг.		
Модель EFP 915/6	**300 кг на уровень**	**25 095**
Для 6 x 60 литровых бочек Объем поддона: 60 л. Размеры: 915 x 610 x 1850 мм. (Д x Ш x В), вес: 25 кг.		
Модель AFP 1950/4	**400 кг на уровень**	**25 069**
Для 4 x 60 литровых бочек и три решетчатых полки Объем поддона: 230 л. Размеры: 1950 x 600 x 1850 мм. (Д x Ш x В), вес: 39 кг.		
Модель AFP 1950/8	**400 кг на уровень**	**25 070**
Для 8 x 60 литровых бочек и две решетчатых полки Объем поддона: 230 л. Размеры: 1950 x 600 x 1850 мм. (Д x Ш x В), вес: 39 кг.		
Модель AFP 1950/12	**400 кг на уровень**	**25 071**
Для 12 x 60 литровых бочек и решетчатая полка Объем поддона: 230 л. Размеры: 1950 x 600 x 1850 мм. (Д x Ш x В), вес: 39 кг.		
Расширения для мест розлива		
Модель EFP 1950/4	**400 кг на уровень**	**25 096**
Для 4 x 60 литровых бочек и три решетчатых полки Объем поддона: 230 л. Размеры: 1950 x 600 x 1850 мм. (Д x Ш x В), вес: 39 кг.		
Модель EFP 1950/8	**400 кг на уровень**	**25 097**
Для 8 x 60 литровых бочек и две решетчатых полки Объем поддона: 230 л. Размеры: 1950 x 600 x 1850 мм. (Д x Ш x В), вес: 39 кг.		
Модель EFP 1950/12	**400 кг на уровень**	**25 098**
Для 12 x 60 литровых бочек и решетчатая полка Объем поддона: 230 л. Размеры: 1950 x 600 x 1850 мм. (Д x Ш x В), вес: 39 кг.		